

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || [brr@nt-rt.ru](mailto:brr@nt-rt.ru)

## Контроллеры PresencePLUS ProII



Компактный контроллер, монтируемый на DIN, со всеми инструментами для шкалы серого PresencePLUS и дополнительным считывателем штрих-кода

- Включает в себя все инструменты PresencePLUS для шкалы серого: поиск, поиск и подсчет по образцу, поиск и подсчет геометрических фигур, край, объект, капля, средняя шкала серого и измерение
- Имеет модели с дополнительным считывателем штрих-кода
- Подключается напрямую к головке камеры PRO с помощью быстроразъемного кабеля
- Обменивается данными через Ethernet, гибкий ввод-вывод и последовательные протоколы
- Имеет функцию удаленного ОБУЧЕНИЯ для переключения контроля без ПК
- Обеспечивает напряжение питания от 10 до 30 В постоянного тока с 6 программно конфигурируемыми входами и выходами для работы NPN или PNP
- Имеет 20-контактную вставную клеммную колодку ввода-вывода для удобной установки
- Подключается напрямую к дополнительному видеодисплею в реальном времени без ПК



### PPROCTL

Сохраненные проверки контроллера PresencePLUS ProII : 999  
входов / выходов: 6 настраиваемых - функция NPN / PNP  
Синхронизация требует камеры и 1 кабеля PPC\_

---



### PPROCTL-OC

Контроллер PresencePLUS ProII с  
сохраненными проверками OCR\_OCV : 999  
I / O: 6 настраиваемых функций NPN / PNP  
Синхронизация Требуется камера PPROCAM и 1 шнур PPC\_

---



### PPROCTL-BC

Контроллер PresencePLUS ProII с  
сохраненными проверками BCR : 999  
I / O: 6 конфигурируемых функций NPN / PNP  
Синхронизация Требуется камера PPROCAM и 1 шнур PPC\_

---



### PPROCTL-BCBD

Контроллер PresencePLUS Proll с  
хранимыми проверками BCR и BD : 999 Ввод  
/ вывод: 6 настраиваемых функций NPN / PNP  
Синхронизация Требуется камера PPROCAM и 1 шнур PPC\_ \_

---



### PPROCTL-BCBDOC

Контроллер PresencePLUS Proll с BCR-BD и OCR / OCV  
Сохраненные проверки: 999  
I / O: 6 настраиваемых функций NPN / PNP  
Синхронизация Требуется камера PPROCAM и 1 шнур PPC\_ \_

---



### PPROCTL-BCOC

Контроллер PresencePLUS Proll с BCR и OCR-OCV  
Сохраненные проверки: 999  
I / O: 6 настраиваемых функций NPN / PNP  
Синхронизация Требуется камера PPROCAM и 1 шнур PPC\_ \_

---



### PPROCTL-BD

Контроллер PresencePLUS ProII с  
хранимыми инспекциями BD : 999  
I / O: 6 конфигурируемых функций NPN / PNP  
Синхронизация Требуется камера PPROCAM и 1 шнур PPC\_ \_

---



### PPROCTL-BDOC

Контроллер PresencePLUS ProII с BD и OCR-OCV  
Сохраненные проверки: 999  
I / O: 6 конфигурируемых функций NPN / PNP  
Синхронизация Требуется камера PPROCAM и 1 шнур PPC\_ \_

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || [brr@nt-rt.ru](mailto:brr@nt-rt.ru)