

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || brr@nt-rt.ru

PresencePLUS серии P4

Умные камеры с возможностью считывания штрих-кода



- Используйте дополнительное обновление Barcode Tool для чтения и оценки штрих-кодов
- Находит и декодирует линейные штрих-коды 1D и штрих-коды 2D
- Доступен с разрешением 640 x 480 пикселей или 1280 x 1024 пикселей
- Считывает 2D Data Matrix ECC200 и PDF 417 и линейные коды 1D, такие как Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8 и EAN-13 (поддерживает UPC-A).
- Компактный автономный корпус с классом защиты IP до IP68
- Включает удаленное обучение, настраиваемые входы / выходы, видео в реальном времени и стандарт связи для всех датчиков PresencePLUS
- Доступен с инструментом подбора цвета для проверки определенных цветов

PPROCAM

Камера PresencePLUS PRO
Пиксели: 640x480
Требуется контроллер и 1 шнур PPC_



P4OI

PresencePLUS P4 Omni In-Line
Пиксели: 640 x 480 - Сохраненные проверки 999
I / O: 4 настраиваемых - Функция NPN / PNP
Синхронизация Требуется 1 кабель P4C_



P4COR

PresencePLUS P4 Color Omni под
прямым углом Пиксели: 752x480 - Сохраненные проверки 999
I / O: 4 настраиваемых - Функция NPN / PNP
Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__



P4COI-BC

PresencePLUS P4 Color Omni In-Line с BCR
Пиксели: 752 x 480, сохраненные проверки 72
ввода / вывода: 4 настраиваемых функции NPN / PNP
Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__



P4COI-BCBD

PresencePLUS P4 Color Omni In-Line с BCR и BD
Пиксели: 752 x 480 хранимых проверок 72
ввода / вывода: 4 настраиваемых функции NPN / PNP
Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__



P4COI-BCBDOC

PresencePLUS P4 Color Omni In-Line с BCR-BD и OCR-OC
Пиксели: 752 x 480, сохраненные проверки 72
ввода / вывода: 4 настраиваемых функции синхронизации NPN / PNP
Требуется 1 кабель P4C__



P4COI-BCOC

PresencePLUS P4 Color Omni In-Line с BCR и OCR-OCV
Пиксели: сохраненные проверки 752x480 72
ввода / вывода: 4 настраиваемых функции синхронизации NPN / PNP
Требуется 1 кабель P4C__

P4COI-BD

PresencePLUS P4 Color Omni In-Line с



пикселями BD : 752 x 480, сохраненные проверки 72
ввода / вывода: 4 настраиваемых функции NPN / PNP
Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__



P4COI-BDOC

PresencePLUS P4 Color Omni In-Line с BD и OCR-OCV
Пиксели: сохраненные проверки 752x480 72
ввода / вывода: 4 настраиваемых функции синхронизации NPN / PNP
Требуется 1 кабель P4C__



P4COI-OC

PresencePLUS P4 Color Omni In-Line с OCR-OCV
Пиксели: 752 x 480 хранимых проверок 72
ввода / вывода: 4 настраиваемых функции NPN / PNP
Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__



P4COR-BC

PresencePLUS P4 Color Omni Right Angle с BCR

Пиксели: 752x480-хранимых проверок 999

I / O: 4 настраиваемых функции NPN / PNP

Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__



P4COR-BCBD

PresencePLUS P4 Color Omni Right Angle с BCR и BD

Пиксели: 752 x 480, сохраненные проверки 999

входов / выходов: 4 настраиваемых функции NPN / PNP

Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__



P4COR-BCBDOC

PresencePLUS P4 Color Omni Right Angle с BCR-BD и OC

Пиксели: 752x480-хранимые проверки 999

входов / выходов: 4 настраиваемых функции синхронизации NPN / PNP

Требуется 1 кабель P4C__



P4

P4COR-BCOC

PresencePLUS P4 Color Omni Right Angle с BCR и OCR-O

Пиксели: 752x480 хранимых проверок 999

входов / выходов: 4 настраиваемых функции синхронизации NPN / PNP

Требуется 1 кабель P4C__



P4

P4COR-BD

PresencePLUS P4 Color Omni Right Angle с

пикселями BD : 752x480-хранимых проверок 999

I / O: 4 настраиваемых функции NPN / PNP

Синхронизация Требуется 1 кабель P4C__

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || brr@nt-rt.ru