

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || brr@nt-rt.ru

Контроллеры PresencePLUS ProII 1.3



- Компактный контроллер для монтажа на DIN со всеми инструментами для шкалы серого PresencePLUS
- Особенности: 1280 x 1024 пикселей Шкала серого
- Включает в себя все инструменты PresencePLUS для шкалы серого: поиск, поиск и подсчет по образцу, поиск и подсчет геометрических фигур, край, объект, капля, средняя шкала серого и измерение
- Имеет модели с дополнительным считывателем штрих-кода
- Подключается напрямую к головке камеры PRO с помощью быстроразъемного кабеля
- Обменивается данными через Ethernet, гибкий ввод-вывод и последовательные протоколы
- Имеет функцию удаленного ОБУЧЕНИЯ для переключения контроля без ПК
- Обеспечивает напряжение питания от 10 до 30 В постоянного тока с 6 программно конфигурируемыми входами и выходами для работы NPN или PNP
- Имеет 20-контактную вставную клеммную колодку ввода-вывода для удобной установки
- Подключается напрямую к дополнительному видеодисплею в реальном времени без ПК



PPROCTL1.3

PresencePLUS Pro 1.3 Контроллер
Сохраненные проверки: 999
входов / выходов: 6 настраиваемых - функция NPN / PNP Время
требуется камеры и 1 PPC_ шнур



PPROCTL1.3-BC

Контроллер PresencePLUS Pro 1.3 с
сохраненными проверками BCR : 999
I / O: 6 настраиваемых функций NPN / PNP
Синхронизация Требуется камера PPROCAM1.3 и 1 шнур PPC_ _



PPROCTL1.3-BCBDOC

Контроллер PresencePLUS Pro 1.3 с BCR-BD и OCR-OCV

Сохраненные проверки: 999

I / O: 6 настраиваемых функций NPN / PNP

Синхронизация Требуется камера PPROCAM1.3 и 1 шнур PPC__



PPROCTL1.3-BCOC

Контроллер PresencePLUS Pro 1.3 с BCR и OCR-OCV

Сохраненные проверки: 999

I / O: 6 настраиваемых функций NPN / PNP

Синхронизация Требуется камера PPROCAM1.3 и 1 шнур PPC__



PPROCTL1.3-BD

Контроллер PresencePLUS Pro 1.3 с
проверками, хранящимися на BD : 999

I / O: 6 конфигурируемых функций NPN / PNP

Синхронизация Требуется камера PPROCAM1.3 и 1 шнур PPC__



PPROCTL1.3-OC

Контроллер PresencePLUS Pro 1.3 с

сохраненными проверками OCR-OCV : 999

I / O: 6 конфигурируемых функций NPN / PNP

Синхронизация Требуется камера PPROCAM1.3 и 1 шнур PPC_ _

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || brr@nt-rt.ru